

جارست ۴ سلولی مدل JTR93



مشخصات فنی

جارست ۴ سلولی با زمان سنج ، دورسنج و کنترل سرعت میکروپروسسوری صفحه
لمسى رنگى

قابل تنظیم در ۳ استپ مختلف

قابلیت تنظیم دور از ۱۰ الی ۲۵۰ دور در دقیقه

قابلیت تنظیم زمان نامحدود

جنس پروانه و میله از استیل ۲۱۶

موتور جریان مستقیم بدون نوسان دور

ابعاد ۲۳۰ * ۴۵۰ * ۱۰۰۰ (میلیمتر)

دستور کار جارتست ۴سلولی :

۱-جهت روشن کردن دستگاه کلید on/off (کلید چراغدارکنار دستگاه) را در حالت روشن قرار دهید.

۲-کلید Reset را فشاردهیدو بلافاصله کلید M (حافظه) را چند ثانیه فشار دهید نگه داشته تا بوق ممتد بزند.

۳-جهت تنظیم سرعت زمان از Wolum های Speed , Time استفاده نمایید وجهت ذخیره اطلاعات فوق کلید Enter را فشاردهید.

۴-جارتست فوق قابلیت کار در ۳ مرحله را دارا است، لذا جهت کار در مرحله دوم و سوم لازم است دوباره سرعت و زمان را تنظیم کرده و Enter نمایید.

► در صورت عدم نیاز به مرحله دوم یا سوم کافی است زمان را در مرحله مورد نظر صفر کنید. time:0

► از مزایای جارتست فوق قابلیت تغییر سرعت در زمان انجام کار است که با استفاده از Wolum Speed حتی در زمان اجرای برنامه نیز می توان سرعت را تغییر داد.

► در پایان کار دستگاه کلمه Finish روی مانیتور نمایش داده می شود.

► اطلاعات در حافظه دستگاه باقی است، چنانچه کاربر تمایل به اجرای مجدد برنامه داشته باشد کافی است یکبار کلید Reset را فشار داده و سپس Enter کنید.

► در صورتیکه دستگاه خاموش شده و سپس روشن شود اطلاعات در حافظه باقی است و با فشار کلید Enter برنامه قبلی اجرا می شود.